



# Сменные модули УИМ

## Инструкция по установке

© 2003-2005 Зелакс. Все права защищены.

Редакция 01 УИМ от 10.10.2005

Россия, 124681 Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, дом 1Б, строение 2

Телефон: +7 (095) 748-71-78 (многоканальный) • <http://www.zelax.ru/>

Техническая поддержка: [tech@zelax.ru](mailto:tech@zelax.ru) • Отдел продаж: [sales@zelax.ru](mailto:sales@zelax.ru)

# 1 Введение

Унифицированные Интерфейсные Модули (УИМ) выполнены по внутрифирменному стандарту «Зелакс» и предназначены для использования в качестве сменных модулей в изделиях «Зелакс», поддерживающих данный стандарт.

## 1.1 Инструкция по установке модулей УИМ в изделие

Установка модулей УИМ в изделие производится в соответствии со следующей инструкцией (пояснения к инструкции см. на рисунке):

Модули УИМ поддерживают режим «горячей замены», поэтому операции по установке модуля в изделие могут производиться без отключения питания изделия.

- Открутить два винта крепления заглушки посадочного места УИМ (1) и удалить заглушку (2)
- Аккуратно извлечь модуль (3) из упаковки, держась за его металлические ручки (4)
- Расположить модуль горизонтально таким образом, чтобы его край попал в направляющие (5), расположенные с обеих сторон посадочного места УИМ в изделии
- Аккуратно вдвинуть модуль в изделие по направляющим до упора, убедившись в том, что передняя панель модуля (6) равномерно соприкасается с шасси изделия, не упираясь в передние панели соседних модулей или заглушек
- Закрутить 2 крепежных винта модуля (7) до упора, но не прилагая излишней силы

## 1.2 Инструкция по извлечению модулей УИМ из изделия

Извлечение модулей УИМ из изделия производится в соответствии со следующей инструкцией (пояснения к инструкции см. на рисунке):

Модули УИМ поддерживают режим «горячей замены», поэтому операции по извлечению модуля из изделия могут производиться без отключения питания изделия.

- Открутить два крепежных винта модуля (7)
- Держась за металлические ручки модуля (4), аккуратно выдвинуть модуль из изделия
- Поместить заглушку посадочного места УИМ (2) вместо модуля
- Закрутить два винта крепления заглушки посадочного места УИМ (1) до упора, но не прилагая излишней силы

