FO-4E1E

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1. Введение

Мультиплексор FO-4E1E предназначен для мультиплексирования 4-х потоков E1 G.703 и одного потока Fast Ethernet 100 Мбит/с в один цифровой поток 150 Мбит/с для передачи по одному/двум волокнам оптического кабеля.

FO-4E1E – стоечный мультиплексор, предназначенный для установки в 19" корзину с 14 слотами либо в 19" однослотовое шасси (Minirack Mechanics)

2. Интерфейсы

Мультиплексор FO-4E1E имеет следующие интерфейсы:

- четыре интерфейса E1 (G.703);
- один интерфейс Fast Ethernet 100 Мбит/с;

-один оптический интерфейс, работающий по одному/двум волокнам оптического кабеля.

3. Применение ЦСП FOM4

Аппаратура цифровой системы передачи FOM4 представляет собой оборудование линейного тракта для одновременной дуплексной передачи 4-х синхронных цифровых потоков E1 со скоростью 2048 кбит/с и одного потока Fast Ethernet 100 Мбит/с по одному/двум ненагруженным волокнам одномодового оптического кабеля.

Общая структурная схема связи приведена на рис 1



Рис. 1. Система передачи PDH

FO-4E1E может применяться:

 для передачи цифрового потока по волоконно-оптическим соединительным линиям между АТС;

- для подключения базовых станций мобильной связи к АТС;
- как оборудование линейного тракта систем передачи для организации абонентского выноса

На рис 2 приведены типовые варианты применения FO-4E1E:



Рис. 2. Типовые варианты применения аппаратуры FO-4E1E

3. Индикация

Модули FO-4E1E имеют светодиодную индикацию для визуального контроля работоспособности, см. таблицу №1

Таблица №1

Светодиод	Значение индикации		
1-4	Отражают состояние входных портов E1: - свечение оранжевым светом, если соответствующий порт включен в системе, но отсутствует поток E1 на его входе (авария LOS); -свечение зеленым светом, если поток E1 присутствует на входе; - свечение одновременно двух индикаторов (оранжевого и зеленого), означает включение локальной/удаленной петли на интерфейсе E1;		
Eth	 -свечение зеленым светом, если физический сигнал от Ethernet присутствует на входе; - свечение оранжевым светом, если через порт Ethernet передаются пакеты данных на выход; 		

STATUS Отражает состоя интерфейса: - свечение красн случае отсутствия потока; - свечение зелени случае нормально функционировани	иние оптического ным светом, в я светового ым светом, в ого ия системы:

4. Управление

Управление мультиплексором FO-4E1E возможно с любого компьютера, поддерживающего режим эмуляции терминала VT100, через интерфейс RS-232. При установлении мультиплексора FO-4E1E в 19" корзину возможен удаленный мониторинг через TELNET при наличие модуля управления CMU и модуля аварийной сигнализации ACU 2R.

5. Структура и организация меню текущего контроля

Для входа в терминальное меню необходимо ввести команду %NN и нажать клавишу «Enter». NN – номер места установки платы мультиплексора в 19" корзине с 14 слотами, а при установке в однослотовое шасси «%16». Если плата установлена на места 1 .. 9, то команда вводится «%01 .. %09», т.е. необходимо вводить номер слота с ведущими нулями. *Каждая* команда, вводимая в мультиплексор должна заканчиваться нажатием клавиши «*Enter*». После получения команды мультиплексор выводит строку-приглашение для ввода имени пользователя и пароля.



В мультиплексоре предусмотрено два уровня входа в терминальное меню Login: admin – администратор и Login: user - пользователь. Для администратора доступны к выполнению все команды и пункты терминального меню, включая изменение пароля администратора и пользователя. Пользователь может только просматривать текущую конфигурацию и состояния аварий и журнала событий. Произвести какие-либо действия, приводящие к частичной или полной потери работоспособности изделия пользователь не может. По умолчанию на заводе для администратора пароль – «*admin*», для пользователя – «*user*».

Main Menu	Главное меню		
1 Performance management (PM)	Диагностика неисправностей		
2 Fault and maintenance	Отображение значений рабочих параметров системы,		
management (FMM)	журнала событий и установки часов RTC		
3 Configuration Management (CM)	Выбор конфигурации		
5 Security and Remote Management	Управление удаленным устройством, серийный номер и		
(SM)	установка пароля администратора и пользователя		
0 Exit	Выход		



5.1 Меню «Performance management (PM)»

Меню диагностики неисправностей, для доступа в меню введите «1». Возврат в главное меню осуществляется нажатием клавиши «0», для доступа к вспомогательной информации введите «Н».

Введите «Н» для отображения всех доступных команд меню «Performance management (PM)»



Рис. 3. Меню «Performance management (PM)»

5.1.1 Команда LOOP

Команда LOOP [1..4] LOC, REM, OFF позволяет запускать кольцевые проверки на пользовательских (E1).

5.1.1.1 Команда LOOP [1..4] LOC позволяет запустить локальную кольцевую проверку на пользовательском интерфейсе E1, см. рис 4



Рис. 4. Локальная кольцевая проверка на пользовательском интерфейсе Е1

5.1.1.2 Команда LOOP [1..4] REM позволяет запустить удаленную кольцевую проверку на пользовательском интерфейсе E1, см. рис 5



Рис. 5. Удаленная кольцевая проверка на пользовательском интерфейсе Е1

5.2 Меню «Fault and maintenance management (FMM)»

Меню отображения значений рабочих параметров системы, для доступа в меню введите «2». Возврат в главное меню осуществляется нажатием клавиши «0». Данный пункт содержит четыре строки подменю для вывода текущих рабочих параметров системы, вывода журнала событий, установки даты и времени в часах реального времени и выхода в главное меню.



Рис. 7. Меню «Fault and maintenance management (FMM)»

5.2.1 Подменю «Current status (CS)».

Пункт «Current status (CS)» позволяет показать состояние аварийной сигнализации (LOS –потеря сигнала на пользовательской стороне E1), состояние кольцевых проверок на пользовательских интерфейсах E1, статус оптического интерфейса и состояния интерфейса Ethernet.

com1_9600 - HyperTerminal		
	+======+ PORT POWER LOS LOOP	
	2-E1 ON Alarm Off	
	3-E1 ON Alarm Off	
	4-E1 ON Alarm Off	
	OPTIC ON Ok	
	ETH Link is DOWN	
	Type <0> to return to MAIN	
FOM4_08>FMM>CS>_		
pected 0:11:10 VT100	GADD 8-ML1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	

5.2.2 Подменю «Event log (LOG)».

Данный пункт меню предназначен для вывода журнала событий. Журнал хранится в энергонезависимой памяти, его размер – 10000 событий. Событием считается: включение/выключение питания на устройстве,

включение/выключение локальных или удаленных тестовых петель на портах E1, наличие или отсутствие структурированного физического сигнала на портах E1, наличие или отсутствие синхронизации в оптическом канале, наличие или отсутствие сигнала на порте Ethernet. В журнале фиксируется время и дата события с точностью до секунды.

餋 com1_9600 - HyperTerminal				
File Edit View Call Transfer Hel	P			
Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 24 FOM4_08>FMM>LOG>	Time 16:30:43 16:30:01 16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:29:58 16:29:52 16:29:548 16:29:48 16:29:48 16:29:48 16:29:44 events	Date 25.12.06 25.12.06 25.12.06 25.12.06 25.12.06 25.12.06 25.12.06 25.12.06 25.12.06 25.12.06 25.12.06 25.12.06 25.12.06 25.12.06 25.12.06 25.12.06 25.12.06	Event Ethernet LINK DOWN Ethernet LINK UP Channel #1 LOS OK Channel #4 LOS ALARM Channel #3 LOS ALARM Channel #2 LOS ALARM Channel #1 LOS ALARM FOM4-E POWER ON FOM4-E POWER OFF Optic LOS OK Optic LOS ALARM Channel #1 LOS OK Channel #1 LOS ALARM Channel #1 LOS ALARM Channel #2 LOS ALARM Channel #2 LOS OK	
Connected 0:16:21 VT100	9600 8-N-1	JSCROLL JCAPS	NUM Capture Print echo	11.

В данном пункте предусмотрены следующие команды:

- begin команда выводит 16 строк таблицы событий, начиная с первой;
- end команда выводит 16 строк таблицы событий, оканчивая последней;

- **go** N команда выводит 16 строк таблицы событий, начиная с указаной в параметре N;
- eraselog команда очищает журнал событий. Данная команда доступна только «администратору».

5.2.2 Подменю «RTC setting (RTC)».

Пункт меню позволяет произвести установку даты и времени часов реального времени. Смена времени и даты доступна только «администратору».

Команда установки даты и времени одинакова «set». Различие заключается в формате ввода данных. При вводе времени часы, минуты и секунды должны разделяться знаком «двоеточие» (:). При вводе даты год вводится двумя последними цифрами, а день, месяц и год разделяются знаками «точка» (.). Например: set 16:44:00 или set 25.12.06.

4	👌 com	L_9600 - I	lyperTerminal								×
F	ile Ed	it View (Call Transfer Help								
E	ם 🖻	1	•C 🔁 😭								
Ē											1-1
			RTC setting type type type	activated <set dd.m<br=""><set hh:m<br=""><0> to re</set></set>	M.YY> ta M:SS> ta turn to	o correc o correc MAIN	t dat t tim	e ie	16:44:40	25.12.06	
	FOM	4_08>	FMM>RTC>_								
C	onnecte	d 0:29:50	VT100	9600 8-N-1 S	CROLL CAP	ps NUM K	lapture	Print echo			11

5.3 Меню «Configuration management (CM)»

Меню выбора конфигурации, для доступа в меню введите «3». Возврат в главное меню осуществляется нажатием клавиши «0», для доступа к вспомогательной информации введите «Н».

Введите «Н» для отображения всех доступных команд меню «Configuration management (CM)»

Com1_9600 - HyperTerminal File Edit View Call Transfer Help	
Configuration management activated type <0> to return to MAIN, or <h> for HELP information</h>	
POWER [14] ON/OFF - Set E1 2Mbit port to power on/off LOOP [14] LOC,REM,OFF - Set loop's for E1 port (14)	
RESET - Reset and restart the board DEFAULT - Set all parameters to default setting	
(HDB, Loop's off, power on) CONFIG - Show current configuration	
F0M4_08>CM>	
Connected 0:35:58 VT100 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	

Рис. 8. Меню «Configuration management (CM)»

5.3.1 Команда POWER

Команда **POWER** [1..4] **ON/OFF** позволяет включать/выключать пользовательские интерфейсы E1, см. рис 9

🏶 com1_9600 - I	perTerminal	<u> </u>
File Edit View	Transfer Help	
		1
	Configuration management activated type <0> to return to MAIN, or <h> for HELP information</h>	
	20WER [14] ON/OFF - Set E1 2Mbit port to power on/off .00P [14] LOC,REM,OFF - Set loop's for E1 port (14)	
	RESET - Reset and restart the board DEFAULT - Set all parameters to default setting	
	CONFIG - Show current configuration	
FOM4_08>	Dower 1 off	
Connected 0:37:31	VT100 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	

Рис. 9. Команда РОЖЕВ

5.3.2 Команда RESET

Команда **RESET** позволяет полностью перезапустить систему.

5.3.3 Команда DEFAULT

Команда **DEFAULT** устанавливает все настройки в исходное состояние (заводские настройки). Результатом выполнения команды будет отключение режима всех тестовых петель, включение всех портов E1.

5.3.4 Команда CONFIG

Команда **CONFIG** позволяет вывести на дисплей текущую конфигурацию карты, см. рис. 11

🇞 y - HyperTerminal	X
Файл Правка Вид Вызов Передача Справка	
	<u>ه</u>
	1
Configuration management activated	
type <0> to return to MHIN, or <h> for HEL</h>	P information
1-E1 ON HDB OFF	
2-E1 ON HDB OFF	
3-E1 ON HDB OFF	
4-E1 ON HDB OFF	
OPTIC ON OFF	
++	
FOM4_16>CM>config_	
	окола Эхо

Рис. 11. Команда СОЛГІС

5.4 Меню «Security and remote management (RM)»

Этот пункт предназначен для доступа к мониторингу и конфигурации удаленного устройства, соединенного с локальным по оптическому порту, а также для просмотра заводского номера изделия и изменения паролей «пользователя» и «администратора».



Команда **«con»** устанавливает соединение по каналу управления с удаленным устройством, если оптический канал активен. Результатом выполнения команды будет вывод заголовка терминального меню удаленного устройства и строки приглашения ввода «login».



Если имя пользователя и пароль введены корректно, то появится главное меню удаленного устройства на что в строке ввода команд (внизу) есть пометка «REM».



Команда «dis» производит отключение от управления удаленным устройством и возвращение в пункт меню «Security and remote management (RM)» локального устройства.

🎨 com1_9600 - HyperTerminal					<u> </u>
File Edit View Call Transfer Help					
D 🖆 🌌 🥈 💼 🖆					
Remote unit	t is disconnec	ted			
Connected 0:55:26 VT100	9600 8-N-1 SCROLL	CAPS NUM Ca	pture Print echo	1	·

Команда **«rnh»** выводит на экран серийный номер устройства и версию изделия встроенного программного кода.



Команда «set user password» требует в качестве параметра новый пароль пользователя, причем ввести его необходимо дважды в одной строке через пробел. Вывод на экран символов пароля будет открытым. В дальнейших версиях данная команда будет откорректирована. С лучае успешного изменения пароля будет выведено сообщение «User password changed». Если пароль не был изменен или введен некорректно будет выведено сообщение «Password is not changed».

Команда «**set admin password**» работает аналогично. Обе команды изменения пароля доступны только «администратору».