

# ЗЕЛАКС DSL M-30

## МОДЕМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

Руководство пользователя



Редакция 08 (1.00) ЗЕЛАКС DSL M-30A от 14.03.2006 г.

© 1998-2006 Зелакс. Все права защищены.

Россия, 124365 Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, дом 1Б, строение 2 Телефон: +7 (495) 748-71-78 (многоканальный) • <u>http://www.zelax.ru/</u> Техническая поддержка: <u>tech@zelax.ru</u> • Отдел продаж: <u>sales@zelax.ru</u> 14.03.2006

## Оглавление

1. НАЗНАЧЕНИЕ	5
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6
2.1 Электрические характеристики	6
2.2 Электропитание	6
2.3 Конструктивные параметры	6
2.4 Условия эксплуатации	6
2.5 Параметры линейного интерфейса	6
2.6 Длина линии	7
2.7 Параметры интерфейсов модема	8
2.7.1 Порт 1 — Ethernet 10Base-T	8
2.7.2 Порт 2	8
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	9
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	9
4.1 Общие сведения	9
4.2 Передняя панель	9
4.3 Задняя панель	.10
4.4 Назначение и расположение перемычки	.11
	12
5. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	12
	12
5.2 Подключение к оконечному оборудованию	12
5.2.2 Последовательность подключения к оконечному оборудованию	.12
5.3 Требования к физической линии	.13
5.4 Подключение к физической линии	.13
5.5 Проверка работы модемов на физической линии	.14
	4 6
	. 15
7. СИСТЕМА МЕНЮ	.16
7.1 Индикация состояния модема	.16
7.1.1 UCHOBHOE COCTORHUE MODEMA	10
7.1.2 Индикация ошиоок и состояния спенте: товазе-т, экк	.10
7.2. Тестовый режим	18
7.2.1 Point to point BERT	.18
7.3 Установка параметров модема. Master/Slave	.19
7.3.1 Подтверждение сохранения параметров модема (Save settings?)	.19
7.3.2 Параметры линии связи	.19
7.3.2.1 Line test – тестирование физической линии	.20
7.3.2.2 Symmetrical Rates – симметричная передача	.21
<u>7.3.2.3</u> <u>Iransmit Rate</u> – скорость направления <i>Iransmit</i> , не симметричная передача	.21
<u>7.3.2.4</u> <u>Кесејуе каје</u> – скорость направления <i>Кесејуе</i> , не симметричная передача	.22
7.3.2.6 Receive Interleaver – уровень защиты от импульсных помех направления Transmit	22
7.3.2.7 Power – уровень передаваемого в пинию сигнала.	22
7.3.3 Link - параметр настройки Ethernet 10Base-T	.23
7.3.4 Full Duplex - параметр настройки Ethernet 10Base-T	.24
7.3.5 Filter - параметр настройки Ethernet 10Base-T	.24
<u>7.3.6</u> <u>Compression</u> - параметр настройки Ethernet 10Base-T	.24
<u>7.3.7</u> <u>Contr/Async</u> - режим работы порта 2	.24
	.25 25
7.3.0 ГОЛД Data DILS - КОЛИЧЕСТВО ОИТ ДАННЫХ В АСИНХРОННОЙ ПОСЫЛКЕ ПОРТА 2	25
7.3.11 Port2 Parity - контроль по четности для порта 2	25
7.3.12 Port2 Flow Control - управление потоком данных для порта 2 в асинхронном режиме	.26
7.3.13 Функционирование цепей порта 2	.26
7.3.13.1 Port2 DCD - функционирование цепи DCD порта 2	.26
7.3.13.2 Port2 CTS и Port2 RTS to CTS delay - функционирование цепи CTS порта 2	.27

7.3.13.3 Port2 DSR - функционирование цепи DSR порта 2	27
7.3.13.4 Port2 DTR Sensibility - обработка цепи DTR порта 2	27
7.4 Настройка сервиса	28
7.4.1 Local Setup - запрет изменения параметров при доступе с локального модема	28
7.4.2 <u>Remote Setup</u> - запрет изменения параметров при доступе с удаленного модема	28
7.4.3 RD and TD LEDs – режим работы индикаторов RD и TD	28
7.5 Быстрая установка параметров	29
7.6 Просмотр параметров	30
7.7 Управление удаленным модемом	30
8. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ	30
9. ЗАГРУЗКА НОВОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	31
10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	32
11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	32

## Приложения

Приложение 1 Назначение контактов линейного разъёма	33
Приложение 2 Назначение контактов порта 1 – Ethernet 10Base-T	33
Приложение 3 Назначение контактов порта 2	34
Приложение 4 Схема переходника Зелакс А-005 RJ-45 - DB25	34
Приложение 5 Схема переходника Зелакс А-006 RJ-45 – DB9	34
Приложение 6 Перечень терминов и сокращений	35
Приложение 7 Состояния модема	36
Приложение 8 Предупреждающие сообщения на терминале	37

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Модем для физических линий **ЗЕЛАКС DSL М-30A**, в дальнейшем именуемый *модем*, предназначен для организации одного или двух скоростных дуплексных каналов связи по четырехпроводной физической линии (две симметричные витые пары). Первый канал поддерживает протокол Ethernet 10Base-T. Второй канал работает в асинхронном режиме.

Модем устойчив к индустриальным помехам, имеет полную гальваническую развязку с физической линией и сетью питания.

Пример организации каналов связи с использованием модемов приведен на Рис.1.



Рис.1. Структура каналов связи

Каналы связи (см. Рис.1) образованы с помощью двух модемов, один из которых должен быть в режиме *Master*, а другой в режиме *Slave*. Направление передачи данных от *Master* к *Slave* далее будем называть направлением Transmit, а обратное направление (от Slave к Master) — *Receive*. Каждое направление организуется при помощи своей витой пары. В разных направлениях могут быть установлены различные скорости передачи данных.

Для передачи данных используется полоса от 0.2 до 3.9 МГц.

Порт 1 имеет встроенный Ethernet мост (Bridge) и к нему может быть подключено оборудование Ethernet 10Base-T, например: Ниb или компьютер, оборудованный Ethernet 10Base-T адаптером.

Порт 2 оснащен интерфейсом V.28 (RS-232 на RJ-45, стандарт Cisco) и может работать только в асинхронном режиме. Порт 2 всегда является DCE (АКД). Перечень принятых сокращений приведен в приложении 6.

Модем поддерживает ряд скоростей передачи данных по физической линии (от 2090 до 12544 бит/с). Снижение скорости приводит к увеличению дальности работы модема.

Полоса, доступная для передачи данных, делится между каналами статически, в зависимости от параметров настройки модемов.

Порт 2 модема в асинхронном режиме поддерживает программное и аппаратное управление потоком данных. Информационные биты асинхронной посылки при помощи модифицированного протокола HDLC преобразовываются в синхронный поток с эффективностью 95%. Максимальная скорость передачи данных по каналу 2 может достигать 115200 битов в секунду.

Модем имеет настольную конструкцию с внешним сетевым адаптером (блоком питания).

Проверка линии связи может выполняться при помощи встроенного BER-тестера (Point to point BERT).

Модем управляется через последовательный порт 2.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 2.1 Электрические характеристики

Линейный код	QAM
Требования к физической линии	4 провода (две витых пары), ненагруженные
Линейная скорость	12544, 9408, 8363, 6272, 4704, 4181, 3136,
	2352, 2091 кбит/с
Напряжение пробоя изоляции трансформатора линии	не менее 1500 В

## 2.2 Электропитание

Напряжение сети питания (50Гц)	220 B ±22 B (±10%)
Потребляемый от сети ток	(не более) 50 mA

### 2.3 Конструктивные параметры

Габаритные размеры корпуса	226х166х45 мм
Тип разъёмов портов 1 и 2	розетка RJ-45 (8 контактов)
Тип соединителя для физической линии	розетка RJ-45 (8 контактов)
Масса модема с сетевым адаптером	Не более 1.2 кг

## 2.4 Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	От 5°С до 40°С
Относительная влажность воздуха	до 95% (при t 30°С)
Режим работы	Круглосуточный

## 2.5 Параметры линейного интерфейса

Развязка с физической линией - трансформаторная.

Напряжение пробоя изоляции линейных трансформаторов – не менее 1500 В.

Защита от перенапряжений в физической линии – защитный разрядник с напряжением срабатывания 90 В.

Защита от превышения тока в физической линии самовосстанавливающийся предохранитель с током срабатывания 200 мА.

## 2.6 Длина линии

Модем для передачи данных использует полосу от 0.2 до 3.9 МГц, поэтому при проектировании линии связи приходится учитывать переходное затухание между парами.

Если пары направлений *Transmit* и *Receive* находятся в различных кабелях, то влияние пар друг на друга минимально. Для этого случая в Табл. 1 приводятся ориентировочные значения максимально возможной длины физической линии, выполненной телефонным кабелем ТПП-0.4 (диаметр медной жилы 0,4 мм, погонная ёмкость 45±8 нФ/км) и ТПП-0.5 (диаметр медной жилы 0,5 мм, погонная емкость 45±8 нФ/км).

Мах скорость,	Длина линии для кабеля, км	
кбит/с	ТПП-0.4 мм	ТПП-0.5 мм
12540	1.0	1.4
9410	1.4	1.6
6270	1.8	2.2
4700	2.2	2.6
3140	2.6	3.2
2350	3.0	3.6

Табл. 1. Дальность связи в условиях низких помех и отсутствия взаимного влияния пар друг на друга.

Если пары направлений *Transmit* и *Receive* находятся в одном кабеле, и расположены близко одна от другой, то длина линии снижается. В Табл. 2. приведены ориентировочные значения максимально возможной длины физической линии с использованием соседних пар кабеля. На длинных кабелях, уменьшение скорости (сужение спектра сигнала) в одном направлении (См. П.7.3.2.2 на стр.21), приводит к увеличению скорости в другом. В модеме скорости для направлений Receive и Transmit устанавливаются независимо.

Табл. 2. Дальность связи в условиях низких помех, с
использованием соседних пар кабеля.

Мах скорость,	Длина линии для кабеля, км	
кбит/с, при <u>Transmit Rate</u> / <u>Receive Rate</u>	ТПП-0.4 мм	ТПП-0.5 мм
12540/12540	0.8	0.8
9410/12540	1.0	1.0
9410/9410	1.2	1.4
6270/6270	1.6	1.8
4700/6270	1.8	2.0
3140/3140	2.0	2.2

При использовании кабелей с большим диаметром жилы и использовании удаленных друг от друга пар дальность связи возрастает.

## 2.7 Параметры интерфейсов модема

### 2.7.1 Порт 1 — Ethernet 10Base-T

Порт 1 модема выполнен в соответствии со спецификацией на Ethernet 10Base-T, полностью удовлетворяет стандарту IEEE 802.3 и выполняет функции Ethernet моста (Bridge).

Скорость обмена – 10 Мбит/с.

Количество поддерживаемых LAN адресов – до 10 000.

Режим работы – дуплекс или полудуплекс.

Имеются возможности сжатия и фильтрации Ethernet кадров при передаче/приеме через физическую линию.

Фильтрация и обработка до 15000 Ethernet кадров в секунду. Емкость буферов для хранения Ethernet кадров: 256 кадров. Модем прозрачен для любых протоколов (IP, IPX, NETBEUI ...).

### 2.7.2 Порт 2

Порт 2 модема всегда является DCE и имеет цифровой интерфейс **RS-232 / V.24**. Скорости асинхронного обмена – от **50 бит/с** до **115200 бит/с**. Формат асинхронной посылки – **5...8 бит данных, бит паритета**, **1, 1.5, 2 стоп бита**. Входные интерфейсные цепи порта – *TxD, DTR, RTS*. Выходные интерфейсные цепи порта – *RxD, DCD, DSR, CTS*.

### Функционирование цепей порта 2

Выходная цепь порта **DSR** может работать в одном из двух режимов:

- постоянно активна при наличии питания модема;
- повторяет цепь **DCD**.

Выходная цепь **DCD** имеет три варианта работы:

- зависит от состояния линии (активна, когда есть связь между модемами, пассивна при потере связи);
- постоянно активна при наличии питания модема;
- повторяет цепь DTR удаленного модема;

Выходная цепь СТЅ может работать в одном из трех режимов:

- участвует в аппаратном управлении потоком данных (Hardware Flow Control);
- постоянно активна при наличии питания модема;
- повторяет цепь RTS с задержкой 0, 5 или 40 миллисекунд.
- Входная цепь порта DTR может обрабатываться одним из двух способов:
  - нормальный режим при пассивной цепи DTR поступающие в модем данные игнорируются;
  - модем игнорирует состояние цепи DTR.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки модема ЗЕЛАКС DSL M-30A входят:

- модем;
- сетевой адаптер (блок питания);
- кабель RJ-45 RJ-45 для порта 2;
- переходник Зелакс А-006 RJ-45 DB9;
- руководство пользователя;
- упаковочная коробка.

При заказе модемов можно указать, что вместо переходника Зелакс А-006 RJ-45 — DB9 модем необходимо комплектовать переходником Зелакс А-005 RJ-45 — DB25.

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

### 4.1 Общие сведения

Принцип работы модема основан на преобразовании Ethernet кадров порта 1 и данных порта 2 в синхронный поток данных, его кодировании в QAM сигнал, передаче сигнала в двухпроводную физическую линию через трансформатор, получении сигнала из другой двухпроводной физической линии и обратном преобразовании сигнала. В модеме отсутствует эхоподавитель, поэтому на длинных линиях проявляется влияние пар друг на друга.

Для передачи данных используется полоса от 0.2 до 3.9 МГц.

### 4.2 Передняя панель

Вид передней панели модема приведён на Рис. 2. Назначение индикаторов приведено в Табл. 3.

Нажатие на «утопленную» кнопку (См. Рис. 2) переводит порт 2 модема из режима передачи данных в режим управления модемом, при этом изменяются следующие параметры работы модема:

параметр <u>Contr/Async</u> принимает значение *Contr* (См. П.7.3.7 на стр.24), параметр <u>Port2 Async Bit Rate</u> принимает значение *38400* (См.П. 7.3.8 на стр.25).

Миганием индикатора State *Красный-зеленый-красный-..., с частотой 8 Гц,* модем подтвердит нажатие кнопки.



Рис. 2. Передняя панель модема

Инди- катор	Наименование индикатора	Комментарий
STATE	Состояние модема	Зеленый – нормальное состояние
		<b>Оранжевый, мигает с частотой 8 Гц</b> - в модеме включен тестовый режим <b>Point to point BERT</b> или Line test
		<i>Красный</i> – есть связь с удаленным модемом, но есть ошибки в работе модема (Посмотреть ошибки можно в состоянии State Watch см. П.7.1.2 на стр. 16, а перечень ошибок дан в Приложении 7)
		<i>Красный, мигает с частотой 8 Гц</i> – нет линии, нет связи с удаленным модемом
		<b>Красный-зеленый-красный, с частотой 8 Гц</b> – была нажата утопленная кнопка. См. П.4.2
TD	Передача	Индицирование передачи данных от порта 1 (LAN) к удаленному модему или индицирование состояния <b>ТхD</b> порта 2. См. П.7.4.3 на стр. 28
RD	Приём	Индицирование приема данных из удаленного модема для порта 1 (LAN) или индицирование состояния <b><i>RxD</i></b> порта 2. См. П.7.4.3 на стр. 28
LINK	Целостность соединения	Индикация целостности соединения с сегментом LAN
RX	Прием данных из LAN	Индицирование передачи данных из LAN в модем
ТХ	Передача данных в LAN	Индицирование передачи данных из модема в LAN
COLL	Коллизия	Индикация попытки одновременной передачи пакета модемом и какой-либо станцией сети Ethernet
ERR	Ошибка	<i>Красный, кратковременно</i> – ошибка работы встроенного в порт 1 моста (bridge), например переполнение его внутренних буферов
		<i>Красный, мигает с частотой 8 Гц</i> – Ethernet порт модема выключен. См.П.7.3.2.6 на стр.22

## 4.3 Задняя панель

На задней панели модема расположены разъёмы для подключения интерфейсных кабелей порта 1 и порта 2, физической линии и блока питания.

Назначение контактов разъёма физической линии показано в Приложение 1. Назначение контактов разъёма порта 1 изображено в Приложении 2.

Назначение контактов разъёма порта 2 изображено в Приложении 3.

Расположение разъёмов показано на Рис. 3.





### 4.4 Назначение и расположение перемычки

Модем имеет перемычку J1, см. Рис. 4.



Рис. 4. Расположение элементов на плате модема

ВНИМАНИЕ! Изменение положения замыкателя допускается только при выключенном питании модема.

**J1** Замыкатель, одетый на эту перемычку, имеет два положения: DCD и GND. В положении DCD на контакт 5 разъема порта 2 поступает цепь DCD. В положении GND на этот контакт поступает цепь Signal Ground (См. Приложение 3 на стр.34). Замыкатель следует в положение GND, если к порту 2 модема подключен маршрутизатор типа Cisco (в маршрутизаторе Cisco нет цепи DCD, и на этот контакт разъема поступает цепь GND). Неправильное положение перемычки может привести к перегрузке выходной цепи модема или цепи подключенного к нему оборудования.

Заводская установка – замыкатель находится в положении DCD.

## 5. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### 5.1 Установка

Установка модема должна производиться в сухом отапливаемом помещении. Перед установкой необходимо произвести внешний осмотр комплекта с целью выявления механических повреждений корпуса и соединительных элементов.

## 5.2 Подключение к оконечному оборудованию

ВНИМАНИЕ! Перед подключением модема внимательно изучите настоящее руководство.

### 5.2.1 Особенности подключения к оконечному оборудованию

Порт 1 модема имеет встроенный Ethernet 10Base-Т мост. На задней панели два разъема для подключения к сети Ethernet 10Base-T (См. П.4.3).

Подключение модема к Ethernet концентратору показано на Рис. 5, а к персональному компьютеру на Рис. 6.

Кабель, которым осуществляется подключение, должен иметь категорию 3 или выше. Максимальная длина кабеля - 100 метров.



Рис. 5. Подключение модема к Ethernet 10Base-T концентратору



Рис. 6 Подключение модема к компьютеру с сетевым адаптером Ethernet 10Base-T

### 5.2.2 Последовательность подключения к оконечному оборудованию

Рекомендуется следующая последовательность подключения:

1. Отключить питание от модема.

2. Подключить разъём кабеля LAN к разъёму одному из разъемов Ethernet (См.П.5.2.1), расположенному на задней панели модема.

**ВНИМАНИЕ!** Не допускается подключение интерфейсного кабеля к порту 2 модема при поданном питающем напряжении на модем.

3. Подключить разъём интерфейсного кабеля к разъёму порта 2, расположенному на задней панели модема.

4. Включить питание модема.

5. Настроить параметры работы модемов.

## 5.3 Требования к физической линии

Модем работает только по двум симметричным витым парам (как правило, медный связной кабель). Можно использовать любые телефонные кабели с симметричными парами (марок: ТПП, МКС, ТЗГ, ТГ и аналогичных) или арендованные у ГТС прямые провода. Физическая линия должна состоять из четырех проводов (две витая пара). Линия должна быть ненагруженной, т.е. пары не должны быть подключены к связному оборудованию - АТС, системам уплотнения и т.п.

Асимметрия любой из пар более 1% может приводить к неработоспособности канала связи даже малой длины. Нельзя использовать для подключения модема плоский телефонный кабель, например, провод марки ТРП ("лапша").

Одной из распространенных причин неработоспособности канала связи является "разнопарка". В связных кабелях используются исключительно симметричные витые пары, т.е. провода, попарно скрученные между собой. При неправильной разделке кабеля возможна ситуация, когда вместо симметричной витой пары проводов, предлагаются отдельные провода из разных витых пар — свойства такой "линии" не позволяют создать устойчивый канал связи. "Разнопарка" относительно часто встречается в учрежденческих кабелях и достаточно редко в кабелях городской связи.

Другой причиной неработоспособности канала связи могут быть утечки вследствие плохой изоляции или намокания связного кабеля. Обнаружить утечки достаточно просто обычным омметром.

На длинных линиях связи сигнал, наведенный из витой пары противоположного направления, начинает превышать сигнал, полученный от удаленного модема, что также приводит к неработоспособности канала связи. Следует выбирать пары с минимальным переходным затуханием.

Дополнительную информацию можно найти в разделе «Часто задаваемые вопросы» (FAQ) на сервере http://www.zelax.ru.

## 5.4 Подключение к физической линии

Схема соединения модемов для организации дуплексного канала связи приведена на Рис. 7. Назначение контактов линейного разъёма приведено в приложении (см. Приложение 1). В качестве линейного разъёма применяется восьмиконтактная вилка **RJ-45**. Контакты 4 и 5 линейного разъема одного модема через симметричную витую пару должны быть подключены к 3 и 6 контактам другого модема. Полярность при подключении к проводам линии значения не имеет. <u>Остальные контакты необходимо оставить незадействованными</u> (за исключением случаев использования специального грозозащитного заземления. Модемы для этого случая поставляются по специальному заказу).



Рис. 7. Схема соединения модемов

## 5.5 Проверка работы модемов на физической линии

Для проверки работы на физической линии рекомендуется следующий порядок настройки модемов:

- 1. Соединить модемы в соответствии со схемой, приведенной на Рис. 7.
- 2. Подключить сетевые адаптеры к модемам и питающей сети.
- 3. Установить на одном из модемов параметр <u>Master/Slave</u> в значение *Master*, а на другом в значение *Slave* (см. П.7.3 на стр.19).
- 4. На модеме с <u>Master/Slave</u> = Master запустить проверочный режим Line test (См.П.7.3.2.1 на стр.20) и ожидать его успешного окончания. Если в тесте все время проверяется соединение с <u>Transmit Rate</u> = <u>Receive Rate</u> = 2090 kbps, и результат проверки всегда отрицательный, то можно рекомендовать следующие действия:
  - проверить правильность установки параметра <u>Master/Slave</u> на обоих модемах;
  - проверить линию связи;
  - увеличить диаметр медной жилы или уменьшить длину физической линии;
  - взять пары с меньшим переходным затуханием (см.П.2.6 на стр.7).
- 5. На модеме с <u>Master/Slave</u> = *Master* войти в меню Symmetrical rates и установить максимальное значение скорости передачи данных.
- 6. После соединения модемов необходимо проверить качество канала связи с помощью проверочного режима **Point to point BERT** (см. стр.18). Проверять следует не менее 2 минут.
  - Если ошибок не обнаружено, то можно попробовать увеличить значение <u>Transmit Rate</u> или <u>Receive Rate</u> и повторить тестирование в режиме Point to point BERT. Следует учитывать, что на длинных линиях направления *Transmit* и *Receive* влияют друг на друга (см.П.2.6 на стр.7). Например: при увеличении <u>Transmit Rate</u> может увеличиться количество ошибок **ReceiveEr**, в этом случае следует вернуться к предыдущему значению <u>Transmit Rate</u>.
  - При обнаружении ошибок TransmitEr (ReceiveEr) следует выбрать другое значение <u>Transmit Rate</u> (<u>Receive Rate</u>) или увеличить значение <u>Transmit Interleaver</u> (<u>Receive Interleaver</u>) и повторить тестирование в режиме Point to point BERT.
- 7. Выполнить окончательную проверку канала связи с помощью проверочного режима **Point to point BERT**. Проверять следует не менее часа. При обнаружении ошибок **TransmitEr** (**ReceiveEr**) следует вернуться к П.6.
- 8. Если скорость передачи данных не достаточна, то увеличить <u>Power</u> мощность передаваемого сигнала (См.7.3.2.7 на стр.22) и вернуться к П.4.

## 6. УПРАВЛЕНИЕ МОДЕМОМ ЧЕРЕЗ ПОРТ 2

Модемом можно управлять через порт 2 в режиме <u>Contr/Async</u> = Contr (См. П.7.3.7 на стр.24).

К порту 2 должно быть подключено DTE, выполняющее функцию терминала (далее терминал). Асинхронный порт терминала должен быть настроен следующим образом:

- асинхронная скорость должна быть равна параметру Port2 Async Bit Rate;
- количество бит данных 8;
- количество стоп бит 1;
- контроль по четности отсутствует;
- управление потоком данных отсутствует.

Если не удается управлять модемом через порт 2 (порт 2 настроен для передачи данных), то следует нажать и удерживать «утопленную» кнопку, показанную на Рис. 2, до тех пор, пока индикатор State не замигает красный-зеленый-красный... После этого порт 2 модема перейдет из режима передачи данных в режим управления модемом, изменятся следующие параметры работы модема:

параметр <u>Contr/Async</u> принимает значение Contr (См. П. 7.3.7 на стр. 24),

параметр Port2 Async Bit Rate принимает значение 38400 (См. П.7.3.8 на стр. 25).

Вход в систему меню осуществляется трехкратным нажатием на терминале клавиши Enter. В ответ модем выдает сообщение:

Zelax DSL M-30A-1	Vx.xx
Signal to Noise Ratio (SNR) Lnk() LRx() LTx() Col() Err()	48.0 dB
<ol> <li>State watch</li> <li>Statistics</li> <li>Test</li> <li>Setup</li> <li>Remote modem control</li> <li>Quit</li> </ol>	
Press key 05:	

В верхней строке отображается тип модема и версия программного обеспечения.

Затем отображается SNR (Signal to Noise Ratio - соотношение сигнал/шум) принимаемого направления (*Receive* для модема с <u>Master/Slave</u> = *Master* и *Transmit* для модема *Slave*).

Активные состояния индикаторов (см. Табл. 3 на стр.10) помечены (\*), а пассивные - ():

- Lnk индикатор LNKINT;
- LRx индикатор LANRX;
- LTx индикатор LANTX;
- Col индикатор Coll;
- Err индикатор Err.

Далее следует меню. Цифры или буквы в крайней левой позиции указывают, какую клавишу терминала необходимо нажать для перехода в другое меню или для изменения параметра настройки модема. Цифра **0** всегда осуществляет возврат в предыдущее состояние. Если на терминале нажать Enter, то текущее состояние будет отображено заново.

Показанное выше состояние системы меню является основным. Его можно достичь из любого другого состояния, нажимая многократно клавишу терминала **0**.

Далее при рассмотрении состояний меню будет использоваться понятие путь.

Например, чтобы попасть в состояние с путем:

Setup / Line /

из основного состояния необходимо осуществить переход в меню Setup (нажать на терминале клавишу 4), а затем нажать 1 - переход в меню Line.

Рассмотрим меню установки параметра Port2 Stop Bits.

Port2 stop bits 1	
1. 1	
2. 1.5	
3. 2	
0. Quit	
Press key 03:	

В верхней строке слева отображается название параметра – «Port2 stop bits», а справа значение параметра – «1». Для изменения параметра необходимо нажать на терминале клавиши 1, 2 или 3. Для выхода из меню надо нажать 0.

## 7. СИСТЕМА МЕНЮ

### 7.1 Индикация состояния модема

### 7.1.1 Основное состояние модема

Основное состояние модема подробно показано в П.6 на стр.15.

### 7.1.2 Индикация ошибок и состояния Ethernet 10Base-T, SNR

State watch /

В этом состоянии на терминале отображается:

Lnk	LRx	$\mathbf{LTx}$	Col	Err	Line	Er	RcvSNR	State watch
*	*	*	-	-	_	0	48.0 dB	
*	*	*	-	-		0	48.0 dB	HDLC Error
*	*	*	-	-		0	48.0 dB	

Активные индикаторы (см. Табл. 3 на стр.10) отмечены символом «\*», при этом приняты следующие сокращения:

- Lnk индикатор LNKINT;
- LRx индикатор LANRX;
- LTx индикатор LANTX;
- Col индикатор Coll;
- Err индикатор Err.

В графе Line Er отображается количество потерь связи с другим модемом.

Если параметр модема <u>Master/Slave</u> имеет значение *Master*, то присутствует графа RcvSNR (Receive Signal to Noise Ratio), а в модеме *Slave* xmtSNR (Transmit Signal to Noise Ratio). В этих графах отображается измеренное модемом соотношение сигнал/шум направления *Receive* или *Transmit* (см.П.1 на стр.5). Если связь с другим модемом не установлена, то отображается надпись No line.

В графе State watch отображается текущее состояние модема, см. Приложение 7 на стр.36.

Выход из состояния осуществляется нажатием на терминале любой клавиши.

## 7.1.3 Полное время работы, время работы с ошибками, сбои

Statistics				
Full time No line time HDLC errors time Other errors time No faults	2825 0 0 0	day day day day	17: 12: 0:2 0:	5: 0 0:16 25:48 0:35
1. Clear statistics 0. Quit				
Press key 01:				

Параметры статистики отображаются в формате: дни, часы, минуты, секунды. Описание параметров показано в Табл. 4.

Табл. 4. Параметры статистики

Параметр	Пояснение						
Full time	Время, которое проработал модем (время, в течение которого на модем подавалось питание)						
No line time	Суммарное время отсутствия связи (модем находился в состоянии No line)						
HDLC errors time	Время работы модема с ошибкой «HDLC error» (см. Приложение 7)						
Other errors time	время работы модема с ошибкой «P2 receiving overrun» (см. Приложение 7)						

Интервал сохранения параметров статистики работы модема во FLASH памяти составляет 40 мин. Таким образом, при выключении питания модема в наихудшем случае теряется информация за последние 40 минут.

HDLC –протокол передачи данных. Используется, в частности, для доступа к удаленному модему и для организации асинхронного канала на порту 2. Ошибки HDLC возникают вследствие ошибок на линии.

Если сбоев в работе модема обнаружено не было, то присутствует строка **No faults**. В случае, если сбои имели место:

#### Faults

#### 005 003 007

Первое число после надписи **Faults** показывает количество сбоев. Данная информация необходима изготовителю модема для идентификации неисправности. Пожалуйста, при наличии сбоев, войдите в состояние *Просмотр параметров* (См. П.7.6 на стр.30.). Отправьте в службу технической поддержки по электронной почте <m30@zelax.ru> весь текст, отображаемый на терминале при этой операции и заводской номер модема. На **Рис. 8** приведен пример сообщения.

Кому (To): m30@zela Tema (Subject): Fau Модем № 315 Statistics & Curren	ax.ru ilts at profile
Zelax DSL M-30A-1 Full time No line time HDLC errors time Other errors time Faults	V1.00 0 day 0:21:12 0 day 0: 2:35 0 day 0: 8:21 0 day 0: 0: 0 005 003 007
Master/Slave Master/Slave RD and TD LEDs = E Press any key	= Master

Рис. 8. Пример сообщения о сбоях

Для очистки статистики необходимо нажать клавишу терминала 1, затем 2. Информация Faults сбрасывается только изготовителем модема.

Выход из состояния осуществляется нажатием любой клавиши на терминале.

## 7.2 Тестовый режим

### 7.2.1 Point to point BERT

#### Test / Point to point BERT /

Тестовый режим Point to point BERT (точка-точка Bit Error Rate Tester) позволяет осуществить проверку канала передачи данных между модемами (см Рис. 9). Локальный и удаленный модемы по обоим каналам прекращают прием/передачу данных, и переводятся из рабочего режима в режим BER-тестера.

Переводятся в пассивное состояние следующие цепи порта 2: DCD, DSR, CTS.





На экране терминала отображается:

Point	to	point	BERT
-------	----	-------	------

=====			:===					
Press	any key to	abort						
	FullTime	TransmitEr	ReceiveEr	LineEr	RcvSNR	Point to	o point	BERT
0d	0: 9:44	0	0	0	48,0 dB			
0d	0: 9:47	0	0	0	48,0 dB			
0d	0: 9:50	0	0	0	48,0 dB			

Под надписью FullTime показано время, которое проработал модем (время, в течение которого на модем подавалось питание), под TransmitEr – количество ошибок в направлении *Transmit* (знак «,» для наглядности отделяет триады), под ReceiveEr – количество ошибок, обнаруженных в направлении *Receive*, под Line\_er – количество потерь связи с другим модемом, под RcvSNR (или XmtSNR) – соотношение сигнал/шум для соответствующего направления. В графе Point to point BERT выводятся сообщения о текущем состоянии модема, см. Приложение 7 на стр.36.

ВЕR-тестер работает в соответствии с рекомендациями О.153 ITU-T, при этом используется последовательность длиной в 1048575 бит.

Завершение проверочного режима осуществляется нажатием любой клавиши на терминале.

## 7.3 Установка параметров модема, Master/Slave

Setup /

Setup
1. Line
2. Mode Master
2. Ethernet 10Base-T
3. Port2
4. Preset profiles
5. Service & Access right
0. Quit
Press key 06:

Режим настройки обеспечивает переходы в различные меню установки параметров модема.

Основным параметром является <u>Master/Slave</u>, который может принимать значения *Master* или *Slave*. Для правильной работы модемов необходимо на одном модеме установить тип синхронизации *Master*, а на другом *Slave*.

Заводская установка параметра Master/Slave – Master.

При выходе из этого меню проверяется, были ли изменены параметры модема. Если параметры были изменены, то производится запрос **подтверждения сохранения параметров модема** (Save settings?). Подробнее См.below.

### 7.3.1 Подтверждение сохранения параметров модема (Save settings?)

Setup / изменение параметров / выход из Setup

При выходе из меню SETUP появляется сообщение:

Save settings?						
1. Yes						
2. No						
Press key 12:						

Для сохранения новых параметров на терминале необходимо нажать 1.

### 7.3.2 Параметры линии связи

Setup / Line / только при <u>Master/Slave</u> = Master

Вход в это состояние возможен только на модеме с параметром <u>Master/Slave</u> = Master, кроме того, на удаленном модеме параметр <u>Master/Slave</u> должен быть обязательно равен значению *Slave*. На модеме *Slave* параметры линии связи устанавливать не нужно.

Это меню является промежуточным, и служит для перехода в меню установки параметров физической линии. Вид меню показан ниже.

Li	ne parameters			
== 1. 2	Line test			
2. 3.	Transmit rate	2090	kbps	QAM16
4.	Receive rate	2090	kbps	QAM16
5.	Transmit Interleaver			Off
6.	Receive Interleaver			Off
0.	Quit			
Pr	ess key 03:			

### 7.3.2.1 Line test – тестирование физической линии

#### Setup / Line / Line test / только при <u>Master/Slave</u> = Master

Вход в это состояние возможен только на модеме с параметром <u>Master/Slave</u> = *Master*, кроме того, на удаленном модеме параметр <u>Master/Slave</u> должен быть обязательно равен значению *Slave*.

Тестовый режим Line test (тест линии) проверяет физическую линию с различными значениями параметров <u>Transmit Rate</u> и <u>Receive Rate</u>. Тест длится несколько минут. Если тест не прерывать (не нажимать клавиш на терминале) и дождаться его успешного завершения, то в меню Symmetrical rates, Transmit Rate и Receive Rate появятся лучшие четырнадцать скоростей, на которых может работать модем. В этом тесте локальный и удаленный модемы по обоим каналам прекращают прием/передачу данных, и переводятся из рабочего режима в режим BER-тестера (см Puc. 9), через 2 секунды работы BER-тестера, делается вывод о качестве соединения, далее значения <u>Transmit Rate</u> и <u>Receive Rate</u> меняются и все повторяется. В этом тесте модем принимает, что <u>Transmit Interleaver</u> = <u>Receive Interleaver</u> = 16. Результаты работы теста сохраняются во Flash памяти модема и не будут утеряны после выключения питания. Ниже приведен пример работы Line test

Line test

==== Pres	ss any	key t	to abort	====:		=====		
Xmt	2090	kbps	 QAM16	Rcv	2090	kbps	QAM16	Ok
Xmt	6270	kbps	QAM64	Rcv	6270	kbps	QAM64	Ok
Xmt	8360	kbps	QAM16	Rcv	8360	kbps	QAM16	Ok
Xmt	6270	kbps	QAM256	Rcv	6270	kbps	QAM256	Ok
Xmt	9410	kbps	QAM64	Rcv	9410	kbps	QAM64	
Xmt	12540	kbps	QAM16	Rcv	12540	kbps	QAM16	
Xmt	2090	kbps	QAM16	Rcv	2090	kbps	QAM16	Ok
Xmt	8360	kbps	QAM256	Rcv	8360	kbps	QAM256	
Xmt	12540	kbps	QAM32	Rcv	12540	kbps	QAM32	
Xmt	2090	kbps	QAM16	Rcv	2090	kbps	QAM16	Ok
Xmt	6270	kbps	QAM4	Rcv	6270	kbps	QAM4	
Xmt	9410	kbps	QAM64	Rcv	2090	kbps	QAM16	Ok
Xmt	8360	kbps	QAM256	Rcv	2090	kbps	QAM16	Ok
Xmt	12540	kbps	QAM16	Rcv	2090	kbps	QAM16	
Xmt	12540	kbps	QAM256	Rcv	2090	kbps	QAM16	
Xmt	2090	kbps	QAM16	Rcv	2090	kbps	QAM16	Ok
Xmt	12540	kbps	QAM128	Rcv	2090	kbps	QAM16	
Xmt	12540	kbps	QAM64	Rcv	2090	kbps	QAM16	Ok
Xmt	12540	kbps	QAM32	Rcv	2090	kbps	QAM16	
Xmt	6270	kbps	QAM4	Rcv	2090	kbps	QAM16	
Xmt	2090	kbps	QAM16	Rcv	2090	kbps	QAM16	Ok
Xmt	2090	kbps	QAM16	Rcv	9410	kbps	QAM64	Ok
Xmt	2090	kbps	QAM16	Rcv	8360	kbps	QAM256	Ok
Xmt	2090	kbps	QAM16	Rcv	12540	kbps	QAM16	
Xmt	2090	kbps	QAM16	Rcv	12540	kbps	QAM256	
Xmt	2090	kbps	QAM16	Rcv	2090	kbps	QAM16	Ok
Xmt	2090	kbps	QAM16	Rcv	12540	kbps	QAM128	
Xmt	2090	kbps	QAM16	Rcv	12540	kbps	QAM64	Ok
Xmt	2090	kbps	QAM16	Rcv	12540	kbps	QAM32	
Xmt	2090	kbps	QAM16	Rcv	6270	kbps	QAM4	
Xmt	2090	kbps	QAM16	Rcv	2090	kbps	QAM16	Ok

Line test complete

В двух первых столбцах показаны проверяемые значения <u>Transmit Rate</u> и <u>Receive Rate</u>, а в последнем столбце приведены результаты проверки.

Если линия связи разорвана или имеет слишком большую длину, то **Line test** все время будет пытаться соединиться с параметрами <u>Transmit Rate</u> = <u>Receive Rate</u> = 2090 kbps, QAM16 и никогда не завершится. Оборвать его работу можно нажатием любой клавиши. Как правильно подобрать скорость работы модема указано в П.5.5 на стр. 14.

### 7.3.2.2 Symmetrical Rates – симметричная передача

Setup / Line / Symmetrical rates /

При помощи этого меню модем можно настроить так чтобы он работал с одинаковыми скоростями в обоих направлениях. Выбранное значение скорости заносится в параметры **<u>Transmit Rate</u>** и <u>**Receive Rate**</u>. В меню отображаются только те значения скоростей, при которых модем будет работать на данной линии. Эти значения получаются после выполнения **Line test** (См.П.7.3.2.1).

Изначально в этом меню можно выбрать только одно значение скорости:

2090 kbps QAM16 Band 0.2 - 0.8 MHz, где

2090 kbps линейная скорость (кбит/с),

QAM16 – линейный код,

Band 0.2 - 0.8 MHz – полоса которая используется для приема/передачи (приведена для справки).

На длинных линиях связи в этом меню отображаются меньшие значения скоростей, чем в меню Transmit rate и Receive rate. Это объясняется проникновением сигнала из одной пары в другую — модем не может работать на линиях связи, у которых переходное затухание между парами выше, чем затухание сигнала в одной из пар (также см.П.2.6 на стр.7).

Увеличение скорости приводит к уменьшению дальности работы модема (См. Табл. 2 на стр.7). Как правильно подобрать скорость работы модема указано в П.5.5 на стр. 14.

## 7.3.2.3 <u>Transmit Rate</u> – скорость направления *Transmit*, не симметричная передача

Setup / Line / Transmit rate /

Если необходимо достичь в направлении *Transmit* большей скорости, чем есть в меню **Symmetrical rates**, то необходимо воспользоваться этим меню.

В этом меню задается скорость работы модема по физической линии в направлении *Transmit*. Изначально в этом меню можно выбрать только одно значение:

2090 kbps QAM16 Band 0.2 - 0.8 MHz, где

2090 kbps линейная скорость (кбит/с),

QAM16 – линейный код,

Band 0.2 - 0.8 MHz – полоса которая используется для передачи (приведена для справки).

Получить все значения <u>Transmit Rate</u>, при которых модем будет работать на данной линии можно при помощи режима Line test (См.П.7.3.2.1). В меню попадают значения <u>Transmit Rate</u>, которые были успешно проверены при <u>Receive Rate</u> = 2090 kbps QAM16. Как правило, эти значения выше, чем в меню <u>Symmetrical rates</u>, что объясняется уменьшением влияния направления *Receive* на направление *Transmit*. При <u>Receive Rate</u> = 2090 kbps QAM16 направление *Receive* использует полосу от 0.2 до 0.8 МГц. В этой полосе переходное затухание между парами минимально (также см.П.2.6 на стр.7).

Скорость передачи данных порта 1 (Ethernet) в данном направлении можно вычислить по формуле:

#### линейная скорость \* 0.9,

а скоростью передачи данных порта 2 будет линейная скорость/130.

Например: для линейной скорости 2090 kbps, скорость передачи данных Ethernet будет

2090кбит/с\*0,9=1881 кбит/с

а скорость передачи данных порта 2:

2090кбит/с /130=16 кбит/с

Заводская установка параметра <u>**Transmit Rate**</u> – 2090 kbps QAM16.

Увеличение скорости приводит к уменьшению дальности работы модема (См. Табл. 1 на стр.7). Как правильно подобрать скорость работы модема указано в П.5.5 на стр. 14.

## 7.3.2.4 <u>Receive Rate</u> – скорость направления *Receive*, не симметричная передача

Setup / Line / Receive rate /

В этом меню задается скорость работы модема по физической линии в направлении *Receive*. Меню полностью аналогично меню **Transmit** rate (См.П.7.3.2.2).

## 7.3.2.5 <u>Transmit Interleaver</u> – уровень защиты от импульсных помех направления *Transmit*

Setup / Line / Transmit Interleaver /

Для передачи данных модем использует код Рида-Соломона, исправляющий ошибки, и специальное устройство Interleaver. Interleaver перемешивает данные между собой, так чтобы при возникновении в канале связи импульсной помехи (потери фрагмента данных) декодер Рида-Соломона смог их восстановить. Чем больше длительность импульсной помехи, тем больше данных нужно перемешать друг с другом, тем большую задержку в передачу данных вносит Interleaver (см. Табл. 5).

Параметр <u>Transmit Interleaver</u> определяет максимальную длительность импульсной помехи, при которой данные будут передаваться без ошибок. Эта длительность будет равна *задержке передачи данных* \* 0,033.

<u>Transmit</u> Interleaver	Transmit Rate				
	2090 kbps	4180 kbps	8360 kbps	9410 kbps	12540 kbps
1	3.7 msec	1.9 msec	0.9 msec	0.8 msec	0.6 msec
2	7.5 msec	3.7 msec	1.8 msec	1.7 msec	1.2 msec
8	30 msec	15 msec	7.5 msec	6.6 msec	5 msec
16	60.5 msec	30.2 msec	15.1 msec	13.4 msec	10 msec

## Табл. 5 Задержка передачи данных в зависимости от параметров <u>Transmit Interleaver</u> и <u>Transmit Rate</u>

Например, при <u>Transmit Rate</u> = 12540 kbps и <u>Transmit Interleaver</u> = 8, задержка передачи данных будет 5 миллисекунд (См. Табл. 5), а максимально допустимая длительность импульсной помехи составит 5msec\*0,033=165 микросекунд. Следует учитывать, что <u>Transmit Interleaver</u> увеличивает задержку передачи данных только в направлении *Transmit*. Следовательно, время выполнения на персональном компьютере операции ping (через канал образованный модемами), будет равно сумме задержек передачи данных по обоим направлениям, для данного примера это будет около 10msec.

Заводская установка параметра <u>Transmit Interleaver</u> – 1.

Значение Off означает, что Interleaver выключен – при любой импульсной помехе данные теряются.

## 7.3.2.6 <u>Receive Interleaver</u> – уровень защиты от импульсных помех направления Receive

Setup / Line / Receive Interleaver /

В этом меню задается уровень защиты от импульсных помех направления Receive. Меню полностью аналогично меню Transmit Interleaver (См.П.7.3.2.5).

### 7.3.2.7 <u>Power</u> – уровень передаваемого в линию сигнала.

Setup / Line / Power /

Если модем работает на зашумленной линии, то для увеличения скорости передачи данных нужно увеличить уровень передаваемого в линию сигнала. Параметр <u>Power</u> определяет уровень сигнала сразу на обоих модемах. Значение 0 dB соответствует максимальному сигналу, значение -5dB – минимальному.

Заводская установка параметра <u>Power</u> равна -5dB.

После изменения параметра **Power** необходимо заново выполнить Line test (См.П.7.3.2.1). Следует учитывать следующие факты:

- мощный сигнал может проникать в соседние пары связного кабеля (т.к. в кабеле между парами имеется переходное затухание) и ухудшать работу оборудования, которое работает на соседних парах.
- при **<u>Power</u>**=0dB модем не работает на коротких дистанциях.
- при <u>Transmit Rate</u> = <u>Receive Rate</u> = 2090 kbps QAM16 модемы игнорируют параметр <u>Power</u> и в линию выдают сигнал с минимальной мощностью.

В отличие от других параметров, параметр <u>Power</u> не требует **подтверждения сохранения параметров модема (Save settings? См.П.7.3.1 на стр.19).** После изменения параметра связь разрывается и восстанавливается с новым значением <u>Power</u>.

### 7.3.3 Link - параметр настройки Ethernet 10Base-T

Setup / Ethernet 10Base-T / Link /

Этот параметр управляет включением Ethernet порта модема.

Управление портом требуется, в частности, для провайдеров, которые хотят контролировать выключение питания удаленного модема, отключение удаленного сегмента Ethernet или обрыв линии.

Включенный порт выдает в LAN специальные тестовые символы для подтверждения целостности соединения с сегментом LAN. Если тестовые символы принимаются из сегмента LAN, то индикатор LINK (См.П.4.2. на стр. 9.) модема светится зеленым.

Выключенный порт символов в LAN не выдает, индикатор LINK погашен и не реагирует на тестовые символы из LAN, индикатор ERR мигает красным цветом с частотой 8 Гц.

Состояние сегмента LAN, подключенного к модему с параметром <u>Master/Slave</u> = *Slave* (См. П.7.3) может передаваться модему *Master*. Данный параметр доступен только на модеме *Master*.

Если требуется выключение порта Ethernet локального модема при наступлении любого из событий (отключении сегмента LAN, подключенного к удаленному модему; выключение питания удаленного модема; пропадание связи между модемами), то необходимо:

- на локальном модеме установить параметр <u>Master/Slave</u> = Master, а параметр Link = Link follow remote Link;
- на удаленном модеме установить параметр <u>Master/Slave</u> = Slave.

Если на модеме Link = Link depends of line status, то его Ethernet порт будет выключаться автоматически при отключении питания на удаленном модеме или при разрыве линии связи.

Заводская установка параметра Link – Link always active (порт всегда включен).

Пункт меню на терминале	Выполняемая операция
Link always active	Ethernet порт модема всегда включен
Link depends of line status	Ethernet порт модема включен, только если установлена связь с удаленным модемом
Link follow remote Link	<b>Внимание:</b> этот пункт меню доступен только на модеме с параметром <u>Master/Slave</u> = <i>Master.</i>
	<ul> <li>Ethernet порт модема с параметром <u>Master/Slave</u> = Master включен в случае выполнения двух условий:</li> <li>установлена связь с удаленным модемом;</li> <li>удаленным модемом <i>Slave</i> принимаются тестовые символы из подключенного к нему сегмента LAN</li> </ul>

### 7.3.4 Full Duplex - параметр настройки Ethernet 10Base-T

Setup / Ethernet 10Base-T / Full duplex /

Заводская установка параметра Full Duplex - Disabled.

Пункт меню	Выполняемая операция
Enabled	Порт 1 модема (Ethernet 10Base-T) работает в режиме Full Duplex UTP
Disabled	Порт 1 работает в режиме regular 10Base-T

### 7.3.5 Filter - параметр настройки Ethernet 10Base-T

Setup / 10Base-T / Filter /

Заводская установка параметра Filter – Enabled.

Пункт меню	Выполняемая операция
Enabled	<ul> <li>Включить функцию фильтрации Ethernet кадров по MAC адресам. Модемы ведут таблицу адресов локального сегмента LAN и удаленному модему посылаются только следующие типы Ethernet кадров:</li> <li>Broadcast;</li> <li>Multicast;</li> <li>Кадры с MAC адресами не обнаруженными в покальном сегменте сети</li> </ul>
Disabled	Выключить функцию моста. Удаленному модему передаются все типы Ethernet кадров

### 7.3.6 Compression - параметр настройки Ethernet 10Base-T

Setup / 10Base-T / Compression / только при <u>Master/Slave</u> = Master

Вход в это состояние возможен только на модеме с параметром <u>Master/Slave</u> = Master. Заводская установка параметра <u>Compression</u> – Disabled.

Пункт меню	Выполняемая операция		
Enabled	Включен режим Enhanced Tinygram Compression		
Disabled	Выключен режим Enhanced Tinygram Compression. Ethernet кадры передаются удаленному модему без изменения		

Ethernet кадры должны иметь длину минимум 64 байта. Если полезной информации в Ethernet кадре меньше чем 64 байта, то кадр дополняется до 64 байтов путем вставки padding байтов. Режим Enhanced Tinygram Compression блокирует передачу удаленному модему padding байтов.

### 7.3.7 <u>Contr/Async</u> - режим работы порта 2

Setup/ Port2 / Mode /

Меню обеспечивает переходы в установку параметров работы порта 2, а также здесь задается параметр <u>Contr/Async</u>, который определяет режим работы порта 2 модема. Если <u>Contr/Async</u> имеет значение *Control*, то порт 2 используется для управления модемом, если *Async* - порт 2 используется для организации асинхронного канала данных.

Если в режиме <u>Contr/Async</u> = *Control* к порту 2 подключить DTE, выполняющее функцию терминала, а на терминале три раза нажать клавишу *Enter*, то модем выдаст на терминал меню. Подробнее см. стр.15. В этом режиме для связи с DTE модем использует следующие параметры:

- асинхронная скорость определяется параметром Port2 Async Bit Rate;
- количество бит данных 8;
- количество стоп бит 1;

- контроль по четности отсутствует;
- управление потоком данных отсутствует;
- параметры Port2 Data Bits, Port2 Stop Bits, Port2 Parity, Port2 Flow Control игнорируются.

Заводская установка параметра <u>Contr/Async</u> - Control.

Пункт меню	Выполняемая операция
Control	Порт 2 используется для управления модемом
Async	Порт 2 используется для организации асинхронного канала данных

### 7.3.8 Port2 Async Bit Rate - скорость работы порта 2

Setup/ Port2/ Async parameters/ Bit rate/

Заводская установка параметра **<u>Port2 Async Bit Rate</u>** - 38400.

Модем статически делит полосу пропускания между портом 1 и портом 2. Скорость передачи данных порта 2 составляет 1/130 линейной скорости (См.П.7.3.2.2 на стр.21.), но не более <u>Port2</u> <u>Async Bit Rate</u>. Стоповые и стартовые биты по каналу связи не передаются.

### 7.3.9 Port2 Data Bits - количество бит данных в асинхронной посылке порта 2

Setup/Port2/Async parameters/Data\_bits/

Этот параметр может принимать значение 5, 6, 7 или 8 бит.

Заводская установка параметра **Port2 Data Bits** - 8.

### 7.3.10 Port2 Stop Bits - количество стоп бит в асинхронной посылке порта 2

Setup/Port2/Async parameters/Stop\_bits/

Допустимые значения 1, 1.5 или 2 стоп бита.

Заводская установка параметра Port2 Stop Bits - 1.

### 7.3.11 Port2 Parity - контроль по четности для порта 2

Setup/ Port2/ Async parameters/ Parity/

В режимах <u>Port2 Parity</u> = *Even* или *Odd* модем работает следующим образом. Если параметр <u>Port2 Async Data Bits</u> (количество бит данных в асинхронной посылке порта 2) имеет значение 7 или меньше, то бит четности (нечетности) передается по каналу связи, если 8 - бит четности (нечетности) не передается, а в асинхронную посылку, передаваемую в оконечное оборудование (DTE), добавляется бит дополнения по четности или нечетности, соответственно.

Заводская установка параметра **Port2 Parity** - None.

Пункт меню	Выполняемая операция
None	Бит контроля по четности не формируется ( <b>Port2 Parity</b> = None)
Even	Формируется бит дополнения по четности ( <b>Port2 Parity</b> = Even)
Odd	Формируется бит дополнения по нечетности ( <b>Port2 Parity</b> = Odd)

## 7.3.12 <u>Port2 Flow Control</u> - управление потоком данных для порта 2 в асинхронном режиме

Setup/Port2/Async parameters/Flow control/

Модем может управлять потоком данных тремя способами:

*RTS/CTS* (аппаратное управление потоком данных) - в этом режиме управление потоком данных осуществляется при помощи цепей порта 2 **RTS** и **CTS**. Если внутренние буфера модема, в которые принимаются данные от оконечного оборудования (DTE/DCE) близки к заполнению, модем переводит цепь **CTS** в пассивное состояние, в ответ на что оконечное оборудование должно прекратить передачу данных в модем. Когда буфера освободятся, модем переведет цепь **CTS** в активное состояние. Если же оконечное оборудование не может принять данные от модема, то оно переводит в пассивное состояние цепь **RTS**, в ответ модем прекращает передачу данных в DTE/DCE.

*Хоп/Хоff (программное управление потоком данных)* - в этом режиме управление потоком данных осуществляется при помощи символов **Xon** и **Xoff**. Если внутренние буфера модема, в которые принимаются данные от DTE/DCE близки к заполнению, модем посылает в DTE/DCE символ **Xoff**, в ответ на что DTE/DCE должно прекратить передачу данных в модем. Когда буфера модема освободятся, то он пошлет в DTE/DCE символ **Xon**. Если же DTE/DCE не может принять данные от модема, то оно также посылает символ **Xoff**, в ответ модем прекращает передачу данных в DTE/DCE. О возобновлении приема данных от модема DTE/DCE должно сообщить символом **Xon**.

*None (управление потоком данных отсутствует)* - в этом режиме в случае переполнения внутренних буферов модема, внутренние буфера очищаются и в режиме *индикация состояния модема* (см. стр.16) индицируется ошибка «State: Error P2 receiving overrun». Значение цепи **RTS** не оказывает влияния на модем.

Заводская установка параметра <u>Port2 Flow Contr</u> - *RTS/CTS*.

Пункт меню	Выполняемая операция
RTS/CTS	Включение аппаратного управления потоком данных (Port2 Flow Contr = RTS/CTS)
Xon/Xoff	Включение программного управления потоком данных (Port2 Flow Contr = Xon/Xoff)
None	Нет управления потоком данных (установка Port2 Flow Contr = None)

### 7.3.13 Функционирование цепей порта 2

Порт 2 всегда выполняет функцию DCE.

В режиме DCE порт принимает следующие цепи: **TxD**, **DTR**, **RTS** и формирует цепи: **RxD**, **DSR**, **DCD**, **CTS**. Наличие цепи DCD зависит от положения замыкателя на перемычке J1. См.П.4.4 на стр.11.

### 7.3.13.1 Port2 DCD - функционирование цепи DCD порта 2

Setup/ Port2/ Circuits/ Data Carrier Detect /

Заводская установка параметра **Port2 DCD** - DCD depends of line status.

Внимание: Наличие цепи DCD зависит от положения замыкателя на перемычке J1. См.П.4.4 на стр.11.

Пункт меню	Выполняемая операция
DCD depends of line status	Цепь порта 2 <b>DCD</b> зависит от состояния линии: если нет связи между модемами - <b>DCD</b> пассивна, есть – активна. В режиме <u>Sync/Async</u> = <i>Async</i> модем работает следующим образом: данные, поступающие от DTE и лежащие во внутренних буферах приемника и передатчика модема теряются при потере линии (пассивной <b>DCD</b> )
DCD always active	Цепь порта 2 <b>DCD</b> всегда активна. В режиме <u>Sync/Async</u> = <i>Async</i> модем работает следующим образом: при разрыве (потере) линии данные, лежащие в буферах модема, сохраняются бесконечно долго
DCD follow remote DTR	Цепь порта 2 DCD зависит от состояния линии и от цепи DTR порта 2 удаленного модема. DCD активна только в случае, если есть связь между модемами и цепь DTR удаленного модема активна, в противном случае DCD пассивна. При переходе DCD в пассивное состояние, данные, поступающие от DTE и лежащие в буферах приемника и передатчика модема, теряются. Минимальное время нахождения DCD в пассивном (активном) состоянии составляет 0.8 с даже в случае, если соответствующая цепь удаленного модема была пассивной (активной) менее 0.8 с

## 7.3.13.2 <u>Port2 CTS</u> и <u>Port2 RTS to CTS delay</u> - функционирование цепи CTS порта 2

Setup/ Port2/ Circuits/ Clear to Send /

Цепь порта 2 **СТЅ** может функционировать двумя различными способами:

- всегда активна (<u>Port2 CTS</u> = CTS allways Active);
- повторяет с задержкой цепь RTS, поступающую от DTE на порт 2 (<u>Port2 CTS</u> = CTS Follow RTS). Допускается задержка 0, 5 или 40 миллисекунд.

Заводская установка параметра <u>Port2 CTS</u> – *CTS allways Active , а* параметра <u>Port2 RTS to</u> <u>CTS delay</u> - *0ms*.

Внимание: если установлен режим <u>Port2 Flow Contr</u> = *RTS/CTS*, то появляется сообщение «RTS/CTS flow control», которое говорит о том, что CTS уже используется при аппаратном управлении потоком данных. Для продолжения работы необходимо нажать любую клавишу.

### 7.3.13.3 Port2 DSR - функционирование цепи DSR порта 2

Setup/ Port2/ Circuits/ Data Set Ready /

Заводская установка параметра **Port2 DSR** - DSR always active.

Пункт меню	Выполняемая операция
DSR always active	Цепь порта 2 DSR всегда активна
DSR follow DCD	Цепь порта 2 <b>DSR</b> повторяет цепь порта 2 <b>DCD</b> . Если перемычка J1 стоит в положении GND (См.П.4.4 на стр.11), то <b>DSR</b> работает как отсутствующая цепь <b>DCD</b>

### 7.3.13.4 Port2 DTR Sensibility - обработка цепи DTR порта 2

Setup/ Port2/ Circuits/ Data Terminal Ready /

Заводская установка параметра **<u>Port2 DTR Sensibility</u>** – *DTR Ignore*.

Пункт меню	Выполняемая операция
DTR Normal	При пассивной DTR, поступающие от DTE данные игнорируются
DTR Ignore	Состояние цепи DTR игнорируется

## 7.4 Настройка сервиса

## 7.4.1 <u>Local Setup</u> - запрет изменения параметров при доступе с локального модема

#### Setup/ Service & Access right / Local setup /

Для того чтобы запретить изменение параметров модема через порт 2, необходимо обратиться к нему с удаленного модема и установить параметр Local Setup = Disabled.

Заводская установка параметра Local Setup - Enabled.

Пункт меню	Выполняемая операция
Enabled	С локального модема можно настроить его собственные параметры
Disabled	При доступе с локального модема запрещен вход в меню установки параметров модема (См. П.7.3 на стр.19)

ВНИМАНИЕ! При доступе с локального модема вход в это состояние запрещен!

## 7.4.2 <u>Remote Setup</u> - запрет изменения параметров при доступе с удаленного модема

Setup/ Service & Access right / Remote setup /

Для того чтобы запретить изменение параметров данного модема с удаленного модема, необходимо через порт 2 установить параметр **<u>Remote Setup</u>** = *Disabled*.

Заводская установка параметра Remote Setup - Enabled.

Пункт меню	Выполняемая операция
Enabled	С удаленного модема можно настроить параметры локального модема
Disabled	При доступе через удаленный модем к данному модему запрещен вход в меню установки параметров модема (См. П.7.3 на стр.19)

ВНИМАНИЕ! При доступе из удаленного модема вход в это состояние запрещен!

### 7.4.3 RD and TD LEDs – режим работы индикаторов RD и TD

Setup/ Service & Access right / RD and TD LEDs /

Заводская установка параметра <u>RD and TD LEDs</u> – 10Base-T.

Пункт меню	Выполняемая операция
10Base-T	Индикаторы RD и TD (См.П.4.2 .на стр. 9.) отображают прием/передачу данных порта 1 (Ethernet 10Base-T)
Port2	Индикаторы RD и TD (См.П.4.2 .на стр. 9.) отображают прием/передачу порта 2

## 7.5 Быстрая установка параметров

#### Setup/ Preset profiles /

Меню обеспечивает возможность загрузки различных конфигураций параметров работы модема. После выбора конфигурации появляется сообщение «Load preset profile? Yes No», требующее подтвердить загрузку конфигурации. Если вы согласны, то выберите Yes, в противном случае No. Новые параметры вступят в силу после подтверждения изменения, см.П.7.3.1. Возможные конфигурации параметров показаны в Табл. 6 и Табл. 7.

Табл. 6. Назначение конфигураций параметров

Название конфигурации	Пояснения
Factory	Все параметры устанавливаются в соответствии с заводскими установками
Async	Порт 2 работает в асинхронном режиме со скоростью 115200 бит/с

Название параметра	Значение в конфигурации Factory	Значение в конфигурации Async	
Master/Slave	Master	-	
Transmit Rate	2090 kbps QAM16	-	
Receive Rate	2090 kbps QAM16	-	
Transmit Interleaver	1	-	
Receive Interleaver	1	-	
Power	–5dB	-	
Link	Link always active	-	
Full Duplex	Disabled	-	
<u>Filter</u>	Enabled	-	
Compression	Disabled	-	
Contr/Async	Control	Async	
Port2 Async Bit Rate	38400	115200	
Port2 Stop Bits	1	1	
Port2 Data Bits	8	8	
Port2 Parity	None	None	
Port2 Flow control	RTS/CTS	RTS/CTS	
Port2 DCD	DCD depends of line status	Line	
Port2 DSR	DSR always active	Active	
Port2 CTS	CTS_always _Active	CTS_always_Active	
Port2 RTS to CTS delay	0ms	0ms	
Port2 DTR Sensibility	DTR Ignore	Ignore	
Local Setup	Enabled	-	
Remote Setup	Enabled	-	
RD and TD LEDs	Ethernet 10Base-T	-	

Табл. 7. Конфигурации параметров *Factory*, *Async* 

Примечание: символ «-» означает, что данный параметр не изменяется.

## 7.6 Просмотр параметров

Setup/ Preset profiles / Show current profile /

В этом меню распечатываются текущие параметры работы модема. Пример приведен ниже.

```
Statistics & Current profile
```

=======================================	===	
Zelax DSL M-30A-1 Full time		V1.00 0 day 0:56:12 0 day 0:4:58
UDIC oppose time		0  day  0.4.58
ADLC errors time		0 day 0: 0:30
No foulto		0 day 0: 0: 0
Master/Slave	=	Master
Transmit Rate	=	2090 kbps QAM16
Receive Rate	=	2090 kbps QAM16
Transmit Interleaver	=	Off
Receive Interleaver	=	Off
Link	=	Link always active
Full duplex	=	Disabled
Filter	=	Enabled
Compression	=	Disabled
Contr/Async	=	Control
Port2 Async Bit Rate	=	38400 bit/s
Port2 Data Bits	=	8
Port2 Stop Bits	=	1
Port2 Parity	=	None
Port2 Flow Control	=	RTS/CTS
Port2 DCD	=	DCD depends of line status
Port2 DSR	=	DSR always active
Port2 CTS	=	CTS always active
Port2 RTS to CTS delay	=	Oms
Port2 DTR Sensibility	=	DTR ignore
Local setup	=	Enabled
Remote setup	=	Enabled
RD and TD LEDs	=	Ethernet 10Base-T
Press any key		

Выход из состояния осуществляется нажатием любой клавиши на терминале.

## 7.7 Управление удаленным модемом

Remote modem control /

После активации доступа к удаленному модему отображается основное состояние удаленного модема (См. П.6 на стр.15). Признаком того, что доступ осуществляется к удаленному модему, является надпись:

```
***** REMOTE MODEM CONTROL *****
```

Управление удаленным модемом полностью аналогично управлению локальным модемом.

## 8. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ

В процессе работы с модемом могут появиться предупреждающие сообщения, см. Приложение 8. В этом случае для продолжения работы необходимо нажать любую клавишу.

## 9. ЗАГРУЗКА НОВОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В модем может быть загружена новая версия программного обеспечения. Новые версии и программу загрузки под Windows 95/98(NT), BSD, Linux можно взять в разделе «Техническая поддержка - Изделия» на http://www.zelax.ru. Процедура загрузки под Windows 95/98(NT) осуществляется следующим образом:

- 1. Отключить сетевой адаптер модема от сети.
- 2. Подключить порт 2 модема к СОМ порту персонального компьютера.
- 3. Подключить сетевой адаптер модема к питающей сети.
- 4. Установить параметр модема <u>Contr/Async</u> = Control, а параметр <u>Port2 Async Bit Rate</u> = 38400.
- 5. На персональном компьютере под Windows 95/98(NT) запустить программу pflash.exe.
- 6. В окне программы «СОМ порт для связи с программируемым устройством марки Зелакс» необходимо выбрать СОМ порт, к которому подключен модем.
- 7. В окне «информация об устройстве» после установления соединения, появится текст: «Обнаружено устройство ЗЕЛАКС DSL М-30А-1 Vx.xx», где Vx.xx - номер загруженной в модем версии программного обеспечения. Кроме того, станут доступны кнопки программы: «Считать программу из устройства» и «Записать программу в устройство». Модем подтвердит, что он находится в режиме загрузки новой программы одновременным миганием индикаторов State, RD и TD.
- 8. Считать программу из устройства, для чего нажать «Считать программу из устройства» и указать имя файла для сохранения программы.
- 9. Для записи программы в устройство нажать «Записать программу в устройство» и выбрать файл с расширением .ZLX.
- 10. Программа отображает версию программного обеспечения для модема и просит подтвердить запись программы в модем. Нажать «Да».
- 11. После выдачи сообщения: «В устройство успешно записана новая программа, устройство будет переведено в рабочий режим», нажать кнопку ОК и завершить работу программы. Если в момент записи новой программы в модем случайно было отключено питание модема или компьютера, то следует заново повторить пункты с 5 по 10 процедуры загрузки программного обеспечения (модем после включения питания сразу перейдет в режим загрузки новой программы).
- 12. Настроить параметры модема заново в связи с тем, что после записи новой программы в модем все параметры были установлены в соответствии с конфигурацией *Factory* (см.П.7.4 на стр.28).

**ВНИМАНИЕ!** Не гарантируется совместная работа модемов с различными версиями программного обеспечения!

## 10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перечень некоторых неисправностей и рекомендуемые действия по их обнаружению и устранению приведены в Табл. 8.

При возникновении затруднений в подключении модема, определении и устранении неисправностей рекомендуется обращаться к изготовителю по электронной почте <m30@zelax.ru> и по телефонам, приведенным на титульном листе настоящего руководства.

Табл. 8. Характерные неисправности

Характеристика неисправности	Вероятные причины	Рекомендуемые действия	
После подключения модема к сети не светится индикатор State	На модем не поступает напряжение питания от сетевого адаптера	Проверить наличие переменного напряжения 9В на разъёме сетевого адаптера	
В основном состоянии все время светится надпись No line	<ol> <li>Обрыв или неисправность физической линии</li> <li>На модемах неправильно установлен параметр</li> <li><u>Master/Slave</u></li> <li>На модемах неправильно установлен параметры <u>Transmit Rate</u> и <u>Receive Rate</u></li> </ol>	<ol> <li>Проверить физическую линию (прозвонить)</li> <li>Настроить параметр <u>Master/Slave</u>. См. П.7.3 на стр.19</li> <li>Настроить параметры <u>Transmit Rate</u> и <u>Receive Rate</u>. См. П.7.3.2.2 на стр.21</li> </ol>	
Индикатор State все время светится красным	Неправильно настроены параметры модемов	Выяснить причину ошибки см. П.7.1.2 на стр.16 и Приложение 7	
Индикатор State светится зеленым. Данные порта 2 не передаются. Индикаторы RD и TD не светятся	Данные, поступающие в порт 2 модема, игнорируются, потому что цепь <b>DTR</b> находится в пассивном состоянии	Установить параметр <u>Port2 DTR</u> <u>Sensibility</u> = <i>DTR Ignore</i>	
Модем не реагирует на нажатие клавиш на терминале и не отображает меню	Порт 2 модема находится в режиме передачи данных или скорость работы порта 2 не соответствует скорости терминала	Нажать на «утопленную» кнопку.См. П.4.2. на стр.9. На терминале установить: • скорость 38400 бит/с; • 8 бит данных; • контроль по четности – отсутствует; • управление потоком данных – отсутствует	

## 11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Модем прошёл предпродажный прогон в течение 168 часов. Изготовитель гарантирует соответствие модема техническим характеристикам при соблюдении пользователем условий эксплуатации. Срок гарантии указан в гарантийном талоне изготовителя.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты путём ремонта или замены модема.

Доставка неисправного модема осуществляется Пользователем.

Если в течение гарантийного срока пользователем были нарушены условия эксплуатации, нанесены механические повреждения, поврежден порт 1 или 2 модема, ремонт осуществляется за счет пользователя.

### Назначение контактов линейного разъёма



Примечание:

 при отсутствии специального грозозащитного заземления контакты 1, 2, 7, 8 оставить свободными. Эти контакты можно использовать, только если модем был сделан по специальному заказу. В противном случае они никуда не подключены.

## Приложение 2

### Назначение контактов порта 1 – Ethernet 10Base-T





## Назначение контактов порта 2

Примечание: Функция сигнала DCD/Signal Ground зависит от перемычки J1. См. П.4.4 на стр.11.

## Приложение 4

## Схема переходника Зелакс А-005 RJ-45 - DB25

RJ-45				DB25
RTS	1	Синий	4	RTS
DTR	2	Оранжевый	20	DTR
TD	3	Черныи	2	TD
Sig. Ground	4	Красный	7	Sig. Ground
DCD/Sig. Ground	5	Зеленыи	8	DCD
RD	6	желтыи	3	RD
DSR	7	Коричневыи	6	DSR
CTS	8	ьелыи (серыи)	5	CTS

## Приложение 5

## Схема переходника Зелакс А-006 RJ-45 – DB9

RJ-45				DB9
RTS	1	Синий	7	RTS
DTR	2	Оранжевый	4	DTR
TD	3	Черный	3	TD
Sig. Ground	4	Красный	5	Sig. Ground
DCD/Sig. Ground	5	Зеленыи	1	DCD
RD	6	желтыи	2	RD
DSR	7	коричневыи	6	DSR
CTS	8	ьелыи (серыи)	8	CTS

## Перечень терминов и сокращений

АКД	Аппаратура окончания Канала Данных (аналогичен термину АПД)
АПД	Аппаратура Передачи Данных
оод	Оконечное Оборудование Данных
BER	Bit Error Rate (интенсивность ошибок)
DCE	Data Communications Equipment (аналогичен терминам АКД и АПД )
DTE	Data Terminal Equipment (аналогичен термину <b>ООД</b> )
LAN	Local Area Network – локальная сеть
LNKINT	Link Integrity – целостность соединения Ethernet 10Base-T
LT	Line Terminations
NT	Network Terminations
Rcv	Направление передачи данных от модема Slave к модему Master
Receive	Направление передачи данных от модема Slave к модему Master
SNR	Signal to Noise Ratio (Соотношение сигнал/шум)
Transmit Xmt	Направление передачи данных от модема Master к модему Slave Направление передачи данных от модема Master к модему Slave

Сообщения на	Описание состояния модема
терминале	
HDLC error	Ошибка на линии связи, удаленному модему послан запрос на повторную передачу данных. HDLC –протокол передачи данных. Используется, в частности, для доступа к удаленному модему и для организации асинхронного канала на порту 2. Ошибки HDLC возникают вследствие ошибок на линии.
Line test activated!	На удаленном модеме включен Line test (см. П.7.3.2.1 на стр.20)
No line	Связь между модемами отсутствует
Port2 receiving overrun	<ul> <li>Данные от оборудования, принятые в порт 2 в асинхронном режиме, были утеряны.</li> <li>Возможные причины:</li> <li>в режиме Port2 Flow control = None скорость поступления данных из DTE выше, чем скорость передачи данных в удаленный модем;</li> <li>в режиме Port2 Flow control = Xon/Xoff или RTS/CTS слишком много было передано данных в модем после посылки в DTE символа Xoff или после установки цепи CTS в пассивное состояние</li> </ul>
« »	Нормальное рабочее состояние. Ошибки отсутствуют
BERT activated from remote!	На удаленном модеме включен тест Point to point BERT (см.стр.18)

## Состояния модема

## Предупреждающие сообщения на терминале

Текст сообщения на терминале	Пояснения
ACCESS ABORTED	Управление через порт 2 прервано. Истек таймаут и был
Timeout has expired -	произведен доступ из удаленного модема к локальному
Remote control is active	
Press any key	
ALLOWED ONLY ON	Вход в данное состояние возможен только с локального
LOCAL MODEM!	модема (с удаленного модема вход запрещен)
Press any key	
BERT activated from	Появляется при попытке войти в какой-либо тестовый режим,
Remote modem!	когда тесты запрещены. Тесты запрещены потому, что на
Press any key	данном модеме включен тест Point to point BERT по команде
	с удаленного модема (на удаленном модеме включен тест
	Point to point BERT)
REMOTE MODEM CONTROL ABORTED	Удаленным модемом управляют через порт 2. Управление
control port	удаленным модемом через порт 2 докального модема
of remote modem is active	
Press any key	прервано
REMOTE MODEM CONTROL	Доступ к удаленному модему уже включен!
IS ALREADY ACTIVE!	
Press any key	
SETUP FROM REMOTE MODEM DISABLED!	При доступе из удаленного модема вход в меню Setup
ACCESS DENIED!	запрешен! Нет прав доступа!
Press any key	
UNABLE CONNECT TO REMOTE MODEM	Нет связи с удаленным модемом. Управление удаленным
No line !	модемом прервано
Press any key	
UNABLE TO CONTROL REMOTE MODEM!	Невозможно получить (поддерживать) доступ к удаленному
Press any key	модему. В данный момент удаленный модем управляется
	через порт 2